215x140mm

Mini μασάζ σώματος
Мини масажор за тяло
Aparat pentru masaj mini

MINI BODY MASSAGER

(GR) Mini μασάζ σώματος – Οδηγίες
(BG) Мини масажор за тяло- Инструкции
(RO) Aparat pentru masaj mini – Instrucţiuni
(GB) Mini body massager – Instructions

(GR) Χαρακτηριστικά προϊόντος:
- Συμπαγές και εύκολο στη χρήση – λειτουργεί με μπαταρίες
- 3 κεφαλές μασάζ στοχεύουν στις περιοχές που χρειάζονται χαλάρωση

Πώς να το χρησιμοποιήσετε:
Ξεβιδώστε (αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού) το μισό πάνω μέρος του κυκλικού καλύμματος του μασάζ για πρόσβαση στην θήκη μπαταριών
Εγκαταστήστε 3 μπαταρίες AAA, προσέχοντας να ακολουθήσετε το διάγραμμα πολικότητας
Η συσκευή ενεργοποιείται με πίεση. Απλά πιέστε προς τα κάτω για να ενεργοποιήσετε τη δόνηση και ακουμπήστε το στο σώμα σας στα σημεία που επιθυμείτε . Μην πιέζετε πάρα πολύ.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αλλάξει τις μπαταρίες όταν μειώνεται η ισχύς των δονήσεων
Η συσκευή μπορεί εναλλακτικά να λειτουργήσει με το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται όταν οι μπαταρίες δεν είναι διαθέσιμες Συνδέστε το σε ένα βύσμα συμβατό με USB ή θύρα υπολογιστή

(BG) Характеристики на продукта:
• Компактен и лесен за употреба – работи с батерии
• 3 масажиращи глави за масажиране на най-проблемните зони

Начин на употреба:
Отвинтете (в посока обратна на часовниковата стрелка) горната кръгла част на масажора, за да поставите батериите
Поставете 3 батерии AAA, като спазвате оказания поляритет
Уредът се задейства при натиск. Натиснете надолу, за да активирате вибрацията и масажирайте проблемните зони. Не натискайте прекалено много.
Когато силата на вибрациите намелел, трябва да смените батериите
Уредът работи и с кабел USB , който е включен в комплекта като алтернатива на батериите. Свържете кабела и активирайте уреда по гореописания начин.

(RO) Caracteristici:
• Compact şi uşor de utilizat – operează cu baterii
• Cu vibraţii
• 3 capuri de masare

Mode de utilizare:
• Deschideţi partea de sus al aparatului (în direcţie opusă acelor de ceas) pentru a accesa compartimentul bateriilor.
• Introduceţi 3 AAA baterii, conform indicaţiilor de polaritate.
• Fixaţi partea superioară a aparatului.
• Aparatul se activează prin presiune, doar apăsaţi pentru a porni vibraţiile şi deplasaţi-l delicat în zonele dorite ale corpului. Nu apăsaţi prea mult.
• Schimbaţi bateriile dacă puterea vibraţiilor este diminuată.
• Acest aparat poate fi operat cu cablu USB dacă bateriile sunt epuizate. Doar conectaţi la un port USB compatibil.

(GB) Product Features:
Compact and easy to use- battery operated
Soothing waves of vibration
3 massage heads target areas of tension

How to use:
Unscrew (counter clockwise) the top half of the circular lid of the massager to access the battery compartment
Install 3 AAA batteries, making sure to follow the polarity diagram
The massager is pressure activated. Simple press down to turn the vibration on and gently glide over areas of tension on your body. Do not press too hard.
Be sure to change batteries when strength of vibration decreases
This massager can alternatively operate using the included USB power cable when batteries are not available
Simple plug into a USB compatible wall plug or computer port

GR - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ: ΠΡΟΣΟΧΗ!
1.Μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται.
2.Μην μπερδεύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών (πχ. Κανονικές με αλκαλικές).
3.Να αφαιρείτε τις παλιές μπαταρίες και να μην τις μπερδεύετε με νέες.
4.Προσοχή μην βραχυκυκλώσετε τους πόλους. Ακολουθήστε τις ενδείξεις πολικότητας μπαταριών.
5.Αλλάξτε τις μπαταρίες όταν δεν λειτουργούν καλά ή σε περίπτωση διαρροής.
6.Μην αφήνετε τις μπαταρίες κοντά σε πηγές θερμότητας και ποτέ μην τις πετάτε στη φωτιά.
7.Παρακαλώ να πλυθείτε αμέσως αν το υγρό από τις μπαταρίες έρθει σε επαφή με τα χέρια ή τα ρούχα σας.
8.Η αντικατάσταση των μπαταριών να γίνεται από ενήλικα. Κρατήστε τις μακριά από τα παιδιά.
9.Σε περίπτωση κατάποσης παρακαλώ συμβουλευτείτε γιατρό αμέσως.

BG - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БАТЕРИИТЕ:
1. Обикновените батерии не трябва да се зареждат.
2. Не смесвайте различен тип батерии.
3. Винаги отстранявайте изхабените батерии от продукта. Не използвайте нови и стари батерии заедно.
4. Внимавайте да не предизвикате късо съединение на полюсите. Спазвайте указания поляритет в отделението за батерии.
5. Сменете батериите, които не работят правилно или са се окислили.
6. Не поставяйте батериите в близост до източници на топлина и никога не ги изхвърляйте в огън!
7. Незабавно се измийте в случай на контакт на течността от батериите с ръцете или дрехите.
8. Смяната на батериите трябва да се извършва от възрастен. Пазете ги далеч от деца.
9. В случай на поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ.

RO - AVERTISMENTE BATERII:
1. Bateriile nereîncărcabile nu se reîncarcă.
2. Nu folosiţi diferite tipuri de baterii.
3. Bateriile uzate vor fi îndepărtate din aparat, nu le utilizaţi cu baterii noi.
4. Urmaţi indicaţiile privind polaritatea bateriilor. Evitaţi scurtcircuitele.
5. Schimbaţi bateriile dacă nu funcţionează adecvat sau prezintă scurgeri.
6. Nu ţineţi bateriile lângă foc sau surse de căldură, nu le aruncaţi în foc.
7. Clătiţi imediat daca lichidul din interior intră în contact cu pielea sau hainele.
8. Schimbarea bateriilor se va efectua doar de adulţi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9. In caz de ingerare adresaţi-vă medicului de urgenţă!

GB- CAUTION BATTERY:
1. Non-rechargeable batteries are not to be recharged
2. Never mix different types of batteries
3. Empty batteries are to be removed from the item. Do not mix them with the new ones.
4. Never short-circuit the contacts. Follow the battery polarity indications.
5. Change the batteries if they do not work properly or they have leak.
6. Never put the batteries near the fire or heat sources, nor throw them into the fire.
7. Please wash immediately if the skin or clothes touched the liquid from the battery.
8. Changing of batteries to be done by adults. Keep away from children.
9. In case of swallowing seek medical attention immediately!