500MM

900MM

POSE:
Mesurez la surface à recouvrir. Découpez l'adhésif aux dimensions voulues en prévoyant un rebord de quelques centimètres. Si la surface à recouvrir est importante, enlevez le papier protecteur sur quelques centimètres et collez la partie ainsi dégagée. Appliquez en enlevant petit à petit le reste du papier protecteur. Lissez du plat de la main en partant du milieu pour chasser les bulles

COLOCACLON:
Medir la superficie que hay que cubrir.Cortar el adhesivo a la medida adecuada con un margen de algunos centímetros. Si la superficie a cubrir es grande,separar el papel protector solo unos centímetros y pegar.Proceder a quitar el resto del papel protector.Alisar con la mano empezando en el centro para quitar las burbujas de aire.Si quedase alguna,pincharla con un alfiler y alisar de nuevo.

APPLICATION :
Measure surface to be covered, Cut to dimensions required allowing overlap of a few centimetres.If surface to cover is large remove the protective paper from several centimetres and stick down. Apply carefully removing gradually the remainder of the protective paper.Smooth down with the palm of the hand working from the centre to the edges in order to expel any air bubbles. Should any remain, pierce them with a pin and smooth down.

طريقة الاستعمال :
قيس المساحة المطلوب تغطيتها. قص الورق اللاصق بأبعاد تسمح بهامش يبلغ عدة سنتيمترات. إذا كانت المساحة المطلوب تغطيتها كبيرة، انزع الورق الواقي لعدة سنتيمترات فقط وألصقه. ثم ابدأ بإزالة الورق الواقي تدريجيًا مع الضغط بكف اليد، ابدأ من المركز باتجاه الأطراف لطرد الفقاعات الهوائية. إذا بقيت فقاعات، ثقبها بدبوس وسوّها جيدًا.

Разрезать клейкие обои по этим размерам, учитывая припуск в несколько сантиметров. Если поверхность для покрытия большая,надо отклеить маленькую часть защитной бумаги (только несколько сантиметров) и наклеить эту часть обоев. Продолжать отклеивать постепенно защитную бумагу и наклеивать обои,разглаживая ладонью руки от центра к краям,чтобы устранить пузырьки воздуха. Если пузырьки остались,надо проколоть

Sidi Home